

Wartungsanleitung für Fahrradservicestationen

Eine regelmäßige Wartung Ihrer Fahrradservicestation ist entscheidend, um die Funktionalität und Langlebigkeit der Serviceeinrichtungen zu gewährleisten. Diese Anleitung bietet Ihnen grundlegende Richtlinien zur Pflege und Instandhaltung der Station.

Regelmäßige Inspektion:

- Führen Sie eine monatliche Sichtkontrolle aller Werkzeuge und Ausstattungsmerkmale der Station durch. Achten Sie dabei auf Abnutzungserscheinungen, Beschädigungen oder Korrosion.
- Überprüfen Sie alle Befestigungen und Halterungen auf Lockerungen oder Schäden und ziehen Sie sie bei Bedarf nach oder ersetzen Sie diese.

Reinigung und Pflege:

- Reinigen Sie die Station regelmäßig, um Schmutz, Öl und andere Rückstände zu entfernen, die die Funktion der Werkzeuge beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie für die Reinigung milde, nicht abrasive Reinigungsmittel und vermeiden Sie den Einsatz von starken chemischen Lösungsmitteln, die die Materialien der Station angreifen könnten.

Wartung der Werkzeuge:

- Überprüfen Sie alle beweglichen Teile der Werkzeuge, wie Schraubenschlüssel und Luftpumpen, auf ihre Funktionalität. Schmieren Sie bewegliche Teile regelmäßig mit einem geeigneten Schmiermittel, um eine reibungslose Bedienung sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge vollständig und sicher befestigt sind und leicht zugänglich bleiben.



Überprüfung der Sicherheitsmerkmale:

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Stabilität und Sicherheit der gesamten Station. Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest verankert sind und keine Gefahr für Nutzer darstellen.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitshinweise und Benutzungsanleitungen an der Station deutlich sichtbar und lesbar sind.

Durch die Einhaltung dieser Wartungsanleitung können Sie dazu beitragen, dass Ihre Fahrradservicestation der RASTI GmbH in einem optimalen Zustand bleibt und den Nutzern stets zuverlässig zur Verfügung steht. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und referenzieren Sie sie bei Bedarf, um eine langfristige und sichere Nutzung der Fahrradservicestation zu gewährleisten.

Ersatzteile erfragen Sie bitte unter: info@rasti.eu